

Комплекты монтажные серий FCI-MK, IN-MF, INMX-MF, LCI, MCI-MK, NCI-MF, SDI-MK, SSIP/SBIP, VCI-MK

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: its@nt-rt.ru || сайт: <https://instart.nt-rt.ru/>

FCI-MK-B (10 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели от 11 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 10 метров

Размер монтажной рамки:

ширина – 72 мм

высота – 136 мм



FCI-MK-B (8 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели от 11 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 8 метров

Размер монтажной рамки:

ширина – 72 мм

высота – 136 мм



FCI-MK-B (8 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели от 11 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 8 метров

Размер монтажной рамки:

ширина – 72 мм

высота – 136 мм



FCI-MK-B (5 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели от 11 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 5 метров

Размер монтажной рамки:

ширина – 72 мм

высота – 136 мм



FCI-MK-B (3 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели от 11 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 3 метров

Размер монтажной рамки:

ширина – 72 мм

высота – 136 мм



FCI-MK-B (2 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели от 11 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 2 метров

Размер монтажной рамки:

ширина – 72 мм

высота – 136 мм



FCI-MK-B (1 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Монтажный комплект для панели FCI-KP-B

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели от 11 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 1 метров

Размер монтажной рамки:

ширина – 72 мм

высота – 136 мм



FCI-MK-S (1 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели до 7,5 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 1 метр

Размер монтажной рамки:

ширина – 59 мм

высота – 97 мм



FCI-MK-S (2 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели до 7,5 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 1 метр

Размер монтажной рамки:

ширина – 59 мм

высота – 97 мм



FCI-MK-S (3 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели до 7,5 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 3 метр

Размер монтажной рамки:

ширина – 59 мм

высота – 97 мм



FCI-MK-S (5 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели до 7,5 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 5 метр

Размер монтажной рамки:

ширина – 59 мм

высота – 97 мм



FCI-MK-S (8 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели до 7,5 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 8 метр

Размер монтажной рамки:

ширина – 59 мм

высота – 97 мм



FCI-MK-S (10 м.) Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Монтажный комплект для панели FCI-KP-S

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.

Совместимость: преобразователи частоты серии FCI, модели до 7,5 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 10 метр

Размер монтажной рамки:

ширина – 59 мм

высота – 97 мм



IN-MF Монтажная рамка

Монтажная рамка для панели управления IN-KP.

Совместима со всеми моделями преобразователей частоты серии INPRIME.



INMX-MF Монтажная рамка

Монтажная рамка для выносной панели управления INMX-KP-LED

Размеры монтажной рамки INMX-MF



Ш, мм	В, мм	Г, мм	Ш1, мм	В1, мм	Г1, мм	
INMX-MF	70	116	18	64	110	16

Монтажная рамка LCI-MF-S

Монтажная рамка для панели управления LCI-KP-S. Совместима со всеми моделями преобразователей частоты серии LCI(S).



Монтажная рамка LCI-MF

Монтажная рамка для панели управления IN-KP.
Совместима со всеми моделями преобразователей частоты серии INPRIME.



LCI-MK-S (1 м.) Монтажный комплект для панели LCI-KP-S

Монтажный комплект для панели LCI-KP-S.
Совместим с моделями серии LCI (S).
Включает в себя монтажную рамку LCI-MF-S для панели, удлинительный кабель IN-EC до 10 м, а также адаптер LCI-TB.
В базовую комплектацию входит стандартный кабель 2 м с разъемом RJ45.



LCI-MK (2 м.) Монтажный комплект для панели LCI-KP

Монтажный комплект для панели LCI-KP.
Совместим с моделями серии LCI.
Включает в себя монтажную рамку LCI-MF для панели и удлинительный кабель IN-EC до 10 м.
В базовую комплектацию входит стандартный кабель 2 м с разъемом RJ45.



LCI-MK (3 м.) Монтажный комплект для панели LCI-KP

Монтажный комплект для панели управления LCI-KP включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель.
В базовую комплектацию входит стандартный кабель с разъемом RJ45 в моделях до LCI-G75/P90-4.



Габаритный размер монтажной рамки: ширина – 135 мм, высота – 92 мм, глубина – 21,5 мм
Установочный размер 122 мм x 85,7 мм.

МСІ-МК-В (1 м.) Монтажный комплект для МСІ

Монтажный комплект для панели МСІ-КР-В

Включает в себя монтажную рамку для панели управления и удлинительный кабель длиной 1 метр.

Совместимость: преобразователи частоты серии МСІ, модели от 30 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 1 метр

Размер монтажной рамки: 72 x 136



МСІ-МК-В (2 м.) Монтажный комплект для МСІ

Монтажный комплект для панели МСІ-КР-В

Включает в себя монтажную рамку для панели управления и удлинительный кабель длиной 2 метра.

Совместимость: преобразователи частоты серии МСІ, модели от 30 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 2 метра

Размер монтажной рамки: 72 x 136



МСІ-МК-В (3 м.) Монтажный комплект для МСІ

Монтажный комплект для панели МСІ-КР-В

Включает в себя монтажную рамку для панели управления и удлинительный кабель длиной 3 метра.

Совместимость: преобразователи частоты серии МСІ, модели от 30 кВт (по режиму G).

Длина кабеля: 3 метра

Размер монтажной рамки: 72 x 136



NCI-MF Монтажная рамка

Монтажная рамка для выносной панели управления NCI-KP



SDI-MK (2 м.) Монтажный комплект для SDI

Монтажный комплект для панели управления SDI-KP

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель

Совместимость: все модели преобразователей частоты серии SDI

Длина кабеля: 2 метра

Размер монтажной рамки:

ширина – 70 мм

высота – 94 мм

глубина – 15 мм



SDI-MK (3 м.) Монтажный комплект для SDI

Монтажный комплект для панели управления SDI-KP

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель

Совместимость: все модели преобразователей частоты серии SDI

Длина кабеля: 3 метра

Размер монтажной рамки:

ширина – 70 мм

высота – 94 мм

глубина – 15 мм



SDI-MK (5 м.) Монтажный комплект для SDI

Монтажный комплект для панели управления SDI-KP

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель

Совместимость: все модели преобразователей частоты серии SDI

Длина кабеля: 5 метра

Размер монтажной рамки:

ширина – 70 мм

высота – 94 мм

глубина – 15 мм



SSIP/SBIP-MF Монтажная рамка

Монтажная рамка для панели управления SSIP/SBIP-KP.

Совместима со всеми моделями устройств плавного пуска серии SSIP/SBIP.



SSIP/SBIP-MK 1 метр Монтажный комплект для панели SSIP/SBIP-KP

Монтажная рамка для панели управления SSIP/SBIP-KP.

Совместима со всеми моделями устройств плавного пуска серии SSIP/SBIP.



SSIP/SBIP-MK 2 метр Монтажный комплект для панели SSIP/SBIP-KP

Монтажная рамка для панели управления SSIP/SBIP-KP.

Совместима со всеми моделями устройств плавного пуска серии SSIP/SBIP.



SSIP/SBIP-MK 3 метр Монтажный комплект для панели SSIP/SBIP-KP

Монтажная рамка для панели управления SSIP/SBIP-KP.

Совместима со всеми моделями устройств плавного пуска серии SSIP/SBIP.



VCI-MK (2 м.) Монтажный комплект для панели VCI-K

Монтажный комплект для панели управления VCI-KP.

Включает в себя монтажную рамку для панели и удлинительный кабель различной длины.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: its@nt-rt.ru || сайт: <https://instart.nt-rt.ru/>